

Manual Rápido do Usuário

Hisense



0 Secagem de Algodão
0 Secagem de Sintéticos
0 Lavagem e Secagem 60°
0 Steam 60°
0 Anti-alérgico 60°C
0 Camisas 60°C
0 Seda / Delicado
0 Limpeza de Tambor

- A. Botão “Ligar/Desligar”
- B. Botão “Iniciar/Pausar”
- C. Seletor de programa
- D. Tela de exibição de estados do programa e da função

WD5Q1342BW1/WD5Q1342BT1
WD5Q1342BW2/WD5Q1342BT2

Esta máquina de lavar está equipada com funções de segurança automáticas que detectam e diagnosticam num estágio inicial e reagem apropriadamente.

A. Botão “Ligar/Desligar”

B. Botão “Iniciar/Pausar”

C. Seletor de programa

D. Tela de exibição de estados do programa e da função

Material / Nível de Sujeria

Programa	Etiqueta Cuidado	Funções	Compartimento de Detergente	Velocidade de centrifugação máxima rpm	Funções do Programa de Lavagem				Pré-lavagem	Secagem	Armário	Ferro	Secagem Extra	Segem de Tempo	
					W - Lavagem WD → Secagem S → Centrifugação e Secagem	Amaciante	Mudo	Bloqueio infantil							
Algodão -20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C	60°C	Algodão pesssoal ou moderadamente sujo ou limpo. Para itens muito sujos, selecione a função “Pre-lavagem”	W	13	1400	*	Sim	*	*	*	*	*	*	-	-
Sintéticos -20°C, 30°C, 40°C, 60°C	60°C	Sintéticos moderadamente sujos, tecidos misturados de algodão.	WD	8	1400	*	Sim	*	*	*	*	*	*	*	*
Lã	60°C	Lã lavável à máquina. (Consulte a etiqueta de lavagem anexada à roupa).	W	13	1200	*	Sim	*	*	*	*	*	*	-	-
Rápido -20°C, 30°C, 40°C	60°C	Algodão tecidos misturados. Itens usados por um curto período de tempo ou recentemente comprados.	WD	8	1200	*	Sim	*	*	*	*	*	*	*	*
Mix -20°C, 30°C, 40°C	60°C	Cargas mistas de algodão moderadamente sujo e tecidos sintéticos.	W	6,5	1400	*	Sim	*	*	*	*	*	*	*	*
Jeans -20°C, 30°C, 40°C, 60°C	60°C	Jeans ou textéis de algodão pesado.	WD	6,5	1400	*	Sim	*	*	*	*	*	*	*	*
Enxague +Centrifugação	-	Este programa é padronizado para dois enxagamentos e centrifugação.	W	13	1400	-	-	*	*	*	*	*	-	-	-
Centrifugação	-	Selecionar o comprimento e a velocidade da centrifugação mantinhamente.	WD	8	1400	-	-	*	*	*	*	*	-	-	-
Secagem de Algodão	-	O algodão molhado e roupas de linho podem ser secados depois de ser girado.	S	13	1400	-	-	*	*	*	*	*	-	-	-
Secagem de Sintéticos	-	As roupas de fibras químicas molhadas podem ser secadas após serem giradas.	SD	8	1400	-	-	*	*	*	*	*	-	-	-
Lavagem e Secagem 60°	-	O processo de lavagem e secagem dentro de 60 minutos é adequado para lavar e secar as roupas com sujeira leve de uma só vez, como as camisetas, camisas e sáias que devem ser trocadas diariamente. Recomenda-se que não mais que 3 peças de sans sejam lavadas de cada vez.	WD	1	1400	-	-	*	*	*	*	*	-	-	-
Steam 60°	-	É adequado para remover o cheiro peculiar (como o cheiro de fumaça/panela quente/ churrasco, etc.) nas roupas.	D	2	/	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
Anti-alérgico 40°C, 60°C	-	Programa para extinguir eficazmente bactérias em têxteis. É apropriado para roupas de bebês sensíveis à roupa.	W	4	1400	*	Sim	*	*	*	*	*	*	-	-
Camisas 60°C 40°C, 60°C	-	Este programa é adequado para roupas de algodão com pequenas manchas, visando economia de energia.	WD	4	1400	*	Sim	*	*	*	*	*	*	-	-
Seda/Delicado -20°C, 30°C, 40°C	-	Tecidos delicados e macios e seda lavável à máquina. (Consulte a etiqueta de lavagem anexada à roupa).	W	4	600	-	Sim	-	*	*	*	*	-	-	-
Limpeza de Tambor 90°C	-	Programa para remover sujeira e resíduos bacterianos que podem se reproduzir na máquina depois de ter sido usado por um período, especialmente quando lavagens a baixa temperatura são usadas regularmente.	WD	0	600	-	-	*	*	*	*	*	-	-	-

* Funções Opcionais Sim. Detergente Necessário — : Não pode ser selecionado -: Temperatura da água não aquecida D: Padrão

(1) Por favor, selecione a temperatura de lavagem apropriada de acordo com as instruções da etiqueta de cuidado anexada à roupa, se não, a roupa pode ser danificada.
(2) Os programas de teste de desempenho da lavagem são: Algodão 90°C, 2 vezes enxague, velocidade máxima, Intensiva.

Bloqueio Infantil

Para reforçar a segurança das crianças, esta máquina está equipada com a função Bloqueio Infantil.

Quando o programa inicia, pressione o botão “Temp. + Enxague” por 2 segundos. Então, o Bloqueio Infantil está configurado. Repita a mesma operação o bloqueto para crianças será liberado.

- Quando o bloqueto para crianças está definido, todos os botões de função serão protegidos.

- Quando você desliga a máquina girando o botão de seleção de programa “Off”, o bloqueto para crianças é liberado

- Depois de concluir o programa, o bloqueio para crianças será desbloqueado automaticamente.

A máquina de lavar pode sentir o peso das roupas para ajustar o tempo de secagem automaticamente.

Antes de secar, confirme se a roupa pode ser secada (consulte a tabela de programas para confirmar o tipo de roupa que pode ser seca).

- Antes de comear a secar, verifique se a tormeira está aberta e se a água fria está no lugar.
- Antes de secar, confirme se a roupa pode ser secada (consulte a tabela de programas para confirmar o tipo de roupa que pode ser seca).
- Antes de comear a secar, verifique se a tormeira está aberta e se a água fria está no lugar.
- Antes de secar separadamente, retire a roupa centrifugada do aparelho e faça a separação das mesmas.
- Quando roupas pequenas ou roupas leves estiverem secas, para as quais o tempo de secagem pode ser menor do que o tempo definido.
- No final de secagem, a máquina de lavar funcionará por um período de tempo de acordo com um certo ritmo para soltar as roupas e reduzir a ruga.
- O excesso de roupas pode afetar a performance de secagem.
- Para as roupas de fibra química, como camisas, etc., o modo de secagem deve ser selecionado.
- Se as roupas com diferentes materiais forem secadas juntas, o efeito de secagem pode ser afetado. Por isso, recomenda-se classificar as roupas antes de secar.
- Se a falha de secagem ocorrer, consulte o conteúdo do [Falha de Secagem] para processamento.

Para Iniciar o Programa ou Selecionar Novamente as Opções

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Depois de ter selecionado as suas opções e colocado detergente dentro do dispensador de detergente, ligue a tormeira e pressione o botão “Iniciar / Pausar”. A tela exibirá a progressão do programa atual com ícones da esquerda para a direita. A tela também exibe o tempo restante do programa.

Aviso de entrada de água

Se a tormeira não estiver aberta ou a pressão da água estiver muito baixa, a tela exibirá “F01” para dar um alarme.

Aviso de drenagem

Se o tubo for comprimido, a drenagem não será suave. Em caso de falha na drenagem completa por um longo tempo, a tela exibirá “F03” para dar um alarme.

Ícone de Bloqueio de Porta 

Após o início do programa, o ícone de Bloqueio de Porta acenderá e a porta será bloqueada.

- Depois de completar o programa, a fechadura da porta será destravada automaticamente. Durante a pausa, se a condição de abertura da porta puder ser atingida durante o processo, a travá da porta será destravada e a luz indicadora será apagada.

- Quando a luz indicadora da fechadura da porta pisca, a porta não deve ser aberta de forma a força, de modo a evitar ferimentos pessoais.

Função Adiar Início 

A função adiar inicio permite operar a máquina na conveniência dos consumidores, por exemplo, à noite, quando a eletricidade é mais barata.

- Apesar no modo de espera, este botão é válido para selecionar o horário de reserva.

- Depois que a função de reserva for selecionada, o tempo aumentará em 1 hora cada vez que o botão de reserva é pressionado. Antes da reserva, se o horário do programa não satisfizer o múltiplo integral de 1h, o processo deve ser completado através de pressionar a tecla de reserva pela primeira vez e, em seguida, o tempo aumentará em 1h cada vez que o botão de reserva é pressionado. Se a reserva atual pode ser cancelada, girando o botão para programar, a reserva atual pode ser maior que o horário do programa terminará. Por exemplo, se o horário do programa selecionado for 02:28, o horário de atraso será 03:00 e o horário do programa terminará.

- A função adiar inicio deve ser maior que o horário do programa de lavagem, pois o tempo de atraso é o horário em que o programa terminará. Por exemplo, se o horário do programa selecionado for 02:28, o horário de atraso deve ser entre 03:00 e 24:00.

- Quando o processo de reserva é operado, o ícone de “horário de reserva” estará ativado. Quando o processo de reserva for concluído, o ícone de “hora da reserva” estará apagado.

- Se a função adiar iniciar foi selecionada e o botão iniciar não for pressionado, o “adiar iniciar” poderá ser cancelado através do giro do botão rotativo antes do início do ciclo.

- Para cancelar o tempo de atraso durante o programa “adiar iniciar”, você precisa de desligar a máquina através de pressionar o botão “Ligar/Desligar” por 2 segundos.

Seleção de função adicional

No modo de espera, pressione o botão “Opções” para selecionar a função adicional para o programa atual. Selecione apenas uma função para cada pulso e o ícone correspondente piscará. Após o início, o programa não pode ser alterado.

Pré-lavagem

Selecione a função para conduzir a pré-lavagem, de modo a melhorar os efeitos de lavagem e remover manchas. Esta função é adequada para roupas de sujeira pesada.

- Antes de influxo, detergente/sabão em pó para a tormeira pode ser adicionado à dispensar de pré-lavagem e o sabão em pó deve ser adicionado à máquina de lavagem principal.

Intensivo

- A função pode ser selecionada para prolongar o tempo de lavagem, fortalecer os efeitos de lavagem e remover melhor a mancha.

Enxague

- Depois de definir a função de Enxague, adicione um processo de enxagumamento por uma vez antes de operar o programa de amaciamento, para que o tempo total de operação aumente corposidamente.

- Esta função é selecionada no estado de espera e não pode ser alterada após o início.

- Depois de selecionar o programa, as vezes de enxagumamento padrão (incluindo o anacriamento) serão acesas. Cada vez que a tormeira Enxage, por exemplo, uma vez de enxagumamento será adicionada às vezes de enxagumamento padrão, aumentando para 5 vezes no máximo.

Bloqueio Infantil

Pressionar o botão “Nível de Secagem” para selecionar o tempo de secagem e funções adicionais de secagem. Quando as funções Feno , Guarda-louça  e Secagem Extra  forem selecionadas, o ícone correspondente será aceso e o tempo restante do programa será exibido no visor. Quando a função “[tempo de Secagem]” sera aceso.

A máquina de lavar pode sentir o peso das roupas para ajustar o tempo de secagem automaticamente.

Antes de secar, confirme se a roupa pode ser secada (consulte a tabela de programas para confirmar o tipo de roupa que pode ser seca).

- Antes de comear a secar, verifique se a tormeira está aberta e se a água fria está no lugar.
- Antes de secar separadamente, retire a roupa centrifugada do aparelho e faça a separação das mesmas.
- Quando roupas pequenas ou roupas leves estiverem secas, para as quais o tempo de secagem pode ser menor do que o tempo definido.
- No final de secagem, a máquina de lavar funcionará por um período de tempo de acordo com um certo ritmo para soltar as roupas e reduzir a ruga.
- O excesso de roupas pode afetar a performance de secagem.
- Para as roupas de fibra química, como camisas, etc., o modo de secagem deve ser selecionado.
- Se as roupas com diferentes materiais forem secadas juntas, o efeito de secagem pode ser afetado. Por isso, recomenda-se classificar as roupas antes de secar.
- Se a falha de secagem ocorrer, consulte o conteúdo do [Falha de Secagem] para processamento.

A função [Ferro]  possui o efeito de que as roupas com pouca agua podem ser passadas depois de ser secadas.

A função [Armário]  possui o efeito de que as roupas podem ser usadas instantaneamente depois de ser secadas.

A função [Secagem Extra]  possui o efeito de que as roupas podem ser armazenadas depois de ser secadas.

A função [Secagem de Tempo]  refere-se a secar a roupa durante um período de tempo especificado.

Os usuários pressionam o botão “Nível de Secagem” para selecionar qualquer tipo de tempo de secagem com 6 tipos, incluindo 30 minutos, 1 hora, 1,5 horas, 2 horas, 3 horas e 4 horas.

Por favor, selecione um tempo de secagem razoável.

Caso contrário, as roupas não serão totalmente secadas se o tempo de secagem for muito curto.

Notas: As roupas molhadas que não foram centrifugadas não são adequadas para secagem, o que pode causar o alarme da máquina!

Recarregar no Processo

Se você quiser recarregar a roupa no processo de lavagem, por favor, pressione o botão “Iniciar/Pausar”.

- Se o ícone de recarga  acender, a porta pode ser aberta no processo, o tempo restante e o ícone de bloqueio da porta na tela piscará. Em seguida, o ícone do Bloqueio da Porta será apagada e a porta poderá ser aberta.

- Se o ícone de recarga  não acender, o ícone de bloqueio da porta não piscará, isso indica que a temperatura real é superior a 50°C ou que você já passou do tempo para recarregar no processo, ou seja, não é permitido carregar roupas na máquina.

Função Mudo

Quando a máquina está no estado de espera, pausa ou operação, pressione os botões “Centrifugação+ Enxague” por 2 segundos, o visor mostrara “bEEP off”. Todo o alarme sera desligado, exceto os alarmes.

Quando a máquina está no estado mudo, pressione os botões “Centrifugação+ Enxague” por 2 segundos até que “bEEP on” apareça. Todo o alarme sera ativado.

Pesagem automática

A máquina de lavar exibe “---” após a inicialização, indicando que o aparelho está pensando automaticamente. O aparelho ajustará o duração do programa (horas, minutos) automaticamente de acordo com o peso da roupa.






Peso bruto de lavagens

	Cuecas (cerca de 50g de algodão)		Camiseta de manga longa (cerca de 150g de algodão)
	Meias (cerca de 5g de algodão)		Saia curta (cerca de 400g de fibra química)
	Toalha (cerca de 70g de algodão)		Pijama (conjunto) (cerca de 500g de algodão)
	Jeans (cerca de 800g de algodão)		Lencol (cerca de 500g de algodão)
			Camisa (cerca de 200g de mistura)
			Blusa de lã (cerca de 400g de lã)
			Casaco (cerca de 800g de algodão)

Gráfico de cuidados de tecido

	Item pode ser lavado a 95 °C		Item pode ser lavado a 60 °C		Item pode ser lavado a 40 °C		Item pode ser lavado a 30 °C		Somente lavagem manual		Somente limpeza a seco		Pode ser branqueada em água fria		Não utilizar alvejante		Pode ser passado a 100 °C máximo		Pode ser passado a 150 °C máximo		Secagem , calor reduzido		Não sequer por gravidade		Secagem , calor reduzido		Não sequer por gravidade		Secagem no cabide		Limpar a seco utilizando álcool puro ou ápetas R113
	Item pode ser lavado a 95 °C		Item pode ser lavado a 60 °C		Item pode ser lavado a 40 °C		Item pode ser lavado a 30 °C		Somente lavagem manual		Somente limpeza a seco		Pode ser pendurado para secar		Plana e seco		Pode ser pendurado para secar		Secagem , calor normal		Secagem , calor reduzido		Não sequer por gravidade		Não sequer por gravidade		Secagem no cabide		Limpar a seco utilizando álcool puro ou ápetas R113		
	Item pode ser lavado a 95 °C		Item pode ser lavado a 60 °C		Item pode ser lavado a 40 °C		Item pode ser lavado a 30 °C		Somente lavagem manual		Somente limpeza a seco		Pode ser pendurado para secar		Plana e seco		Pode ser pendurado para secar		Secagem , calor normal		Secagem , calor reduzido		Não sequer por gravidade		Não sequer por gravidade		Secagem no cabide		Limpar a seco utilizando álcool puro ou ápetas R113		
	Item pode ser lavado a 95 °C		Item pode ser lavado a 60 °C		Item pode ser lavado a 40 °C		Item pode ser lavado a 30 °C		Somente lavagem manual		Somente limpeza a seco		Pode ser pendurado para secar		Plana e seco		Pode ser pendurado para secar		Secagem , calor normal		Secagem , calor reduzido		Não sequer por gravidade		Não sequer por gravidade		Secagem no cabide		Limpar a seco utilizando álcool puro ou ápetas R113		
	Item pode ser lavado a 95 °C		Item pode ser lavado a 60 °C		Item pode ser lavado a 40 °C		Item pode ser lavado a 30 °C		Somente lavagem manual		Somente limpeza a seco		Pode ser pendurado para secar		Plana e seco		Pode ser pendurado para secar		Secagem , calor normal		Secagem , calor reduzido		Não sequer por gravidade		Não sequer por gravidade		Secagem no cabide		Limpar a seco utilizando álcool puro ou ápetas R113		
	Item pode ser lavado a 95 °C		Item pode ser lavado a 60 °C		Item pode ser lavado a 40 °C		Item pode ser lavado a 30 °C		Somente lavagem manual		Somente limpeza a seco		Pode ser pendurado para secar		Plana e seco		Pode ser pendurado para secar		Secagem , calor normal		Secagem , calor reduzido		Não sequer por gravidade		Não sequer por gravidade		Secagem no cabide		Limpar a seco utilizando álcool puro ou ápetas R113		

Roupas não laváveis • secas/não secas

Roupas que não podem ser lavadas nem secadas	
	Almofadas grandes de borracha grossa com carbamato nas costas (Danos ou faltas podem ser causados)
	Rayon e seus produtos misturados (Descoloração ou deformação podem ser causados)
	Produtos de couro e pele (Deformação pode ser causada)
	Outras: Roupas enrugadas ou em relevo; tecidos crepe; Roupas facilmente deformadas (ternos, jequetas, gravatas e vestidos, etc.); Roupas de feltro fácil (veludo, aveludado).
Roupas não secas	
	Almofadas, travesseiros, artigos com enchimento de algodão, espuma e outros materiais de esponja, tampas do tapete (Danos ou faltas podem ser causados)
	Chapeus com material duro (danificará a máquina de lavar roupa e causará avarias)
	Roupas de lã (podem encolher ou soltar pelos)
	Mesa-calça, meias (Danos ou deformação podem ser causados)
	Roupas de lã (podem encolher ou soltar pelos)
	Almofadas ou roupas com peles (Danos ou faltas podem ser causados)
	Roupas com laço e bordado, nova fibra sintética (fibra muito fina) (Deformação pode ser causada)
	Seda
	Colcha (Danos ou faltas podem ser causados)
	Limpaa a seco com combustível de aviação, álcool puro ou apenas R113
	F

Nota!

- ◇ Roupas não laváveis • secas/não secas incluem, mas não se limitam às roupas acima.
- ◇ As roupas molhadas que ainda não foram centrifugadas não são adequadas para secagem, o que pode causar o alarme da máquina.

Fenômeno de falha	Método de processamento recomendado
A máquina de lavar não executa o processo de secagem	<ul style="list-style-type: none">◊ Verifique se o programa de secagem está configurado.◊ Verifique se a torneira não está aberta.◊ Verifique se a porta está bem fechada.◊ Verifique se as roupas a serem secadas são excessivas (consulte a tabela de programas e verifique a capacidade correspondente do programa) e retire uma parte das roupas para secar novamente.
Secagem não é suficiente	<ul style="list-style-type: none">◊ Verifique se as roupas a serem secas são excessivas. Em caso afirmativo, a operação causará efeitos de secagem insatisfatórios e víncos nas roupas. Por favor, divida as roupas no tambor em duas partes para secar separadamente.◊ Verifique se as roupas (como algodão mais grossos, etc.) que não são fáceis de ser secas estão misturadas com as roupas que são fáceis de ser secas (como fibras químicas, etc.). Por favor, seque as roupas de diferentes tipos separadamente ou seque-as novamente.
O tempo de secagem é muito longo	<ul style="list-style-type: none">◊ Verifique se as roupas de secagem estão excessivas (consulte a tabela de programa e verifique a capacidade correspondente) e retire uma parte das roupas para secar novamente.◊ As roupas não são totalmente centrifugadas.<ul style="list-style-type: none">◊ Roupas mais grossas (jeans, etc.).